


HG1
HG2
HL1
HL2
XS1
R15
S3
S1
S2
S4
PAUSE
ON
1 2 3 4
ON
1 2 3 4
RESET


DD1
DD2
DD7
VT1
VD1
R30
R31
DD5
DD6
DD4
DD3
R27
R21
R29
R19
R23
R25
R20
R26
R24
R17
R22
R18
R28
R16
R4
R32
DA1
R5
R14
R13
R12
R3
R11
R10
R9
R8
R1
C1
C2
R2